





1. Montera upp clips på angivet mått.
2. Klicka i armaturen i clipsen och lossa hakarna till glasskiva.
3. Släpp ner glasskivan, den hänger nu i vajrarna.
4. Lossa 4st skruvar som håller insatsplåt.
5. Skjut insatsplåt åt sidan för att lossa på den.
6. Fäll ut insatsplåten för att koppla in armaturen.
7. Montera tillbaka insatsplåten.
8. Dra åt skruven som håller insatsplåt.
9. Montera tillbaka glasskivan, se till att vajrarna inte hamnar i kläm mot tätningslist.
10. Lås fast glasskivan med hakarna.

Ljuskälla och anslutningskabel får endast bytas av tillverkaren eller av denne utsedd person. Inte tillåtet att anslutas till ojordat ström uttag.

The light source and connecting cable may only be replaced by the manufacturer or his designated person. Not allowed to plug in to non-ground socket.



Box 2  
672 02 Töcksfors  
Sweden



Energiklass (LEDmodul): C

Senast ändrad: 27 november 2024, 06:18  
Montageanvisning Inox