

## Timbal S LED



### Montering av armatur:

Fästes med skruv avsett för aktuellt tak.

Insex-nyckel storlek 2,5 krävs för att lossa armaturens front.

Insex-nyckel storlek 3 krävs för att lossa takfästet från armaturen.

### Installation:

Skruva loss takfästet med en insex nyckel och skruva fast takfästet i taket.

Skruva loss armaturens front och plocka bort fronten och reflektorn

Skruva fast armaturen vid takfästet igen.

Koppla in införningskabeln i kopplingsplinten och sätt tillbaks reflektorn.

Skruva till sist tillbaks fronten

**Obs! Rör ej LED modulen utan ESD skydd**

**Kapslingsklass: IP 65 | CE IK07**

