






# NOKALUX

# INTERIÖR – ORBIT




Energiklass (LEDmodul): D

Senast ändrad: 2026 10 juni 08:11

672 41 Töcksfors Montageanvisning S200-Orbit

# NOKALUX

# INTERIÖR – ORBIT



Ljuskälla och anslutningskabel får endast bytas av tillverkaren eller av denne utsedd person. Inte tillåtet att anslutas till ojordat strömuttag.



Energiklass (LEDmodul): D

Senast ändrad: 10 juni 2026, 08:11

672 41 Töcksfors Montageanvisning S200-Orbit