



Innehåller högspänning.
High voltage inside.

Ljuskälla och anslutningskabel får endast bytas av tillverkaren eller av denne utsedd person. Inte tillåtet att anslutas till ojordat ström uttag.

The light source and the connecting cable may only be replaced by the manufacturer or his designated person.
Not allowed to plug in to non-grounded socket.



Box 2
672 02 Töcksfors
Sweden

Senast ändrad: 12 okt 2022, 10:50
Montageanvisning nr: S200-PLAZE