



1. Montera bygel och koppla in armaturen.
2. Montera takopp med två skruvar.
3. Justera höjden och dra till stoppskruven.
4. Färdigmonterad.

Ljuskälla och anslutningskabel får endast bytas av tillverkaren eller av denne utsedd person. Inte tillåtet att anslutas till ojordat strömuttag.

The light source and connecting cable may only be replaced by the manufacturer or his designated person. Not allowed to plug in to non-ground socket.



Box 2
672 02 Töcksfors
Sweden



Energiklass (LEDmodul): C

Senast ändrad: 17 december 2024, 07:54
Montageanvisning Theta